

## TIMER FÖR HANDDUKSTORK



### ANVÄNDNING

- Timern startas genom ett tryck på knappen, elpatronen i handdukstorken börjar värma och knappens signallampa tänds.
- Då den inställda tiden har löpt ut stängs elpatronen av och signallampan slocknar.
- Timern kan när som helst stängas av genom att trycka på knappen en gång till.
- Timern kan startas på nytt genom att åter trycka på knappen.

Under frontbricka finns ett vred för att ändra inställd tid.